



BTPC-1014-QCHD

TABLET PC 10,1"-QUAD CORE-HD 1280X800-WIFI-BLUETOOTH-A 4.2

Manual de Instrucciones

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este manual contiene instrucciones de seguridad importantes e información para el uso correcto del dispositivo. Por favor, asegúrese de leer este manual detenidamente antes de su uso para evitar cualquier accidente.

- No coloque el dispositivo en ambientes calientes, húmedos o polvorientos, sobre todo en verano, no lo guarde en el interior de un automóvil con las ventanillas cerradas.
- Evite dejar caer el dispositivo, podría causar daños o un mal funcionamiento.
- No use el dispositivo mientras realiza otras actividades que requieran su atención.
- Asegúrese de utilizar los cargadores y los accesorios que acompañan al dispositivo.

Asegúrese de cargar el dispositivo con el adaptador suministrado cuando se produzcan las siguientes situaciones:


- El icono de la batería se muestra bajo.
- El sistema se apaga sólo automáticamente.
- Las teclas de funcionamiento no responden adecuadamente.
- El dispositivo muestra en la esquina superior derecha el icono de batería en rojo.

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado ON/OFF para encender la unidad. Presione de nuevo para apagar y seleccione la opción de apagado.


ESCRITORIO

Una vez encendido, el dispositivo mostrará el escritorio con los iconos de acceso directo y las barras de información y control.



MODO DE ESPERA


Para desbloquear la pantalla de modo de espera mueva el icono de desbloqueo



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Seleccione el icono de ajustes

WIFI-REDES




Active WIFI y el dispositivo comenzará una búsqueda de las redes disponibles. Seleccione la deseada y siga los pasos para conectarse a ella.

USO DE DATOS




Datos Móviles: active o desactive la función de datos móviles.
MÁS: Información sobre Bluetooth, modo avión, etc.

SONIDO




DISPLAY




ALMACENAMIENTO

Compruebe la memoria del dispositivo y el estado de la tarjeta microSD.



BATERÍA



APLICACIONES

Gestione las aplicaciones instaladas.



CUENTAS Y SINCRONIZACIÓN

Cree su cuenta de email en el dispositivo o use una ya registrada. Luego compruebe las opciones de sincronización para esa cuenta.


SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN

Puede permitir que las aplicaciones accedan a sus datos de localización.

SEGURIDAD

Bloqueo de pantalla: para proteger su dispositivo contra el uso no autorizado mediante la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla personal. Hacer visibles las contraseñas - Mostrar contraseña mientras se escribe.


Fuentes desconocidas - Si desea permitir la instalación de aplicaciones que no son de fuentes conocidas.



IDIOMA Y ENTRADA

Idioma - Elija el idioma preferible.

Teclado y métodos de entrada - Cambio de teclado y ajustes de teclado.



BACKUP Y RESTAURAR

FECHA Y HORA


ACCESIBILIDAD

OPCIONES PARA DESARROLLADORES: Configuración de opciones para el desarrollo de aplicaciones


ACERCA DEL TABLET: Ver estado, información legal, etc.

CONEXIÓN A PC

Cuando se encuentre en el escritorio principal, conecte el dispositivo a su PC a través del cable USB. Pulse "USB conectado", seleccione "Activar almacenamiento USB" y el dispositivo se conectara como un dispositivo externo.



CREACIÓN DE ICONOS EN EL ESCRITORIO



Mantenga pulsado icono de la aplicación y arrástrela hasta el lugar deseado.
Fondo de Pantalla: Mantenga pulsado en un lugar libre de iconos en el escritorio y accederá al menú para establecer el fondo de pantalla.

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"

IMPORTADO

I.R.P., S.L.

AVDA. SANTA CLARA DE CUBA 5

SEVILLA, SPAIN



BRIGMT**N**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010

EN 62311: 2088

EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05

EN 300 328 V1.7.1: 2006-10

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BTPC-1014QCHD**

Dispositivo de conexión a internet

Importador: I.R.P., S.L.

Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.



BTPC-1012-QCHD

TABLET PC 10,1"-QUAD CORE-HD 1280X800-WIFI-BLUETOOTH-A 4.2

Instruction Manual

SAFETY WARNINGS

This manual contains important safety precautions and information of correct use. Please be sure to read this manual carefully before use so as to avoid any accidents.

Do not place the product in hot, wet or dusty environment, especially in summer, do not leave the product inside a car with all windows closed.

Avoid dropping, impacting or shaking the product violently, otherwise it may cause damages or malfunctions. Select a proper volume to avoid ear problem when using earphones.

Be sure to use the provided chargers and accessories in the package.


Be sure to charge the product when the following situations take place

- The battery icon shows lower or empty.
- Operation keys do not respond properly.
- The device shows on the top right corner.

POWER ON/OFF


DESKTOP

After turning on the device, desktop displays with shortcut icons and arrow panel at the right side.



STANDBY MODE (SCREEN OFF MODE)


Unlock the screen. After standby mode, slide the lock icon in order to unlock the screen.



SYSTEM SETTINGS


On the desktop, press menu button and select system settings.

WIRELESS & NETWORKS




Set up each setting as you like. Wi-Fi settings - Press Wi-Fi settings, then the device will automatically search the available Wi-Fi signals. Select the network you want to connect with.

DATA USAGE




MORE: Slide mobile data switch to select open or close the flow usage.

SOUND




DISPLAY




STORAGE

Set up each setting as you like. Check device memory and microSD card status. Unmount SD card. Unmount the SD card for safe removal.



BATTERY

Check battery usage status.



APPS

Manage downloaded or running applications.



ACCOUNT & SYNC


Create your account. After connecting Wi-Fi network, the e-mailing system synchronizes your account with the device. Emails are automatically downloaded into the device.

LOCATION SERVICES

Google's location service - Let apps use data from sources such as WiFi and mobile networks to determine your approximate location

SECURITY


Screen lock-Protect your device from unauthorized use by creating a personal screen unlock pattern. Make passwords visible – Show password as you type. Unknown sources-If you want to allow installation of non-Market Applications.



LANGUAGE & INPUT

Language-Choose your preferable language.

Keyboard & input method- Change keyboard & keyboard settings.



BACKUP & RESET

DATE&TIME: Set date & time and format

ACCESSIBILITY: Set date & time and format

DEVELOPER OPTIONS: Set options for application development


ABOUT TABLET

See status, legal information, etc


PC CONNECTION

On main desktop, connect the device with the PC, touch right side of the status bar on the bottom of desktop. Press "USB connected", select "Turn on USB storage". The device is recognized at Explorer of the computer. Now you

can use it as an external storage.



DESKTOP ICONS



Press the middle of the desktop ICONS, the pop-up displays.

Shortcuts: Long press your desired APK icon and put it on the desktop.

Wallpaper: Long press the desktop, press Wallpapers and select one of categories of wallpaper. Select one you desire and press set wallpaper.

"Features can change without notice"

Imported: I.R.P., S.L.
Avda. Santa Clara de Cuba 5
41007 Sevilla
Spain



DECLARATION OF CONFORMITY

I.R.P., SL declare under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010
EN 62311: 2088
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05
EN 300 328 V1.7.1: 2006-10
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)

Description of apparatus:

BRIGMTON Model **BTPC-1014-QCHD**
Mobile Internet Device

Importer: I.R.P., SL
Address: Avenida Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.